



## Instrukce k instalaci

Podrobné pokyny naleznete na obrázcích. Další informace jsou uvedeny níže.



= Zadání kódu

### A. Zadání Vašeho kódu

- Na vašem KeySafe P500 není žádná přednastavená kombinace. Vyberte si vlastní kombinaci. Každé číslo / písmeno lze použít pouze jednou.
  - Nepoužívejte kombinaci, kterou lze snadno uhodnout.
1. Uchopte průhledný plastový jazýček a zatáhněte za ochranný kryt.
  2. Stiskněte tlačítko CLEAR.
  3. Otočte držadlo OPEN ve směru hodinových ručiček o 180 ° a otevřete víko.
  4. Pomocí šroubováku vyjměte šroub z manipulační desky kódu.
  5. Zasuňte manipulační desku směrem k pantu KeySafe, vytáhněte desku a vyjměte plastovou kartu z krytu klíče.
  6. Na zadní straně víka je 10 číslovaných tlačítek a 2 tlačítka A a B se šipkami. Šipky směřující od pantu jsou vypnuté a nejsou

součástí kódu. Šipky směřující k pantu jsou zapnuté a jsou součástí kódu.

7. Při otevřeném zámku KeySafe otočte otevřenou rukojeť proti směru hodinových ručiček o 180 ° zpět do zavřené polohy.

**DŮLEŽITÉ!** Před změnou kódu musí být držadlo OPEN v poloze LOCKED. Vynucení nastavovacích tlačítek v poloze OTEVŘENO může poškodit KeySafe a tím porušit záruční podmínky.

8. K nastavení kombinace použijte nástroj pro změnu kódu na plastové kartě. Chcete-li do kódu přidat číslo nebo písmeno, pomocí nástroje pro změnu kódu zatlačte rýhovanou šipku o číslo / písmeno, které chcete nastavit. Otáčejte o 180 °, dokud se šipka zcela nevysune nahoru a šipka neukáže směrem ON. Chcete-li z kódu odstranit číslo nebo písmeno, pomocí nástroje pro změnu kódu zatlačte rýhovanou šipku o číslo / písmeno, které chcete nastavit. Otáčejte o 180 °, dokud se šipka zcela nevysune nahoru a šipka neukáže směrem OFF.

9. Nasadte plastovou kartu na kryt klíče. Umístěte ochrannou desku kódu na zadní stranu víka a zasuňte ji na místo. Desku zajistěte šroubem.

Volitelné: Chcete-li, aby kombinace byla odolná proti neoprávněné manipulaci, zajistěte desku pomocí šroubu proti neoprávněné manipulaci pomocí ovladače proti neoprávněné manipulaci Torx T15.

### B. Test nastaveného kódu

1. Ujistěte se, že rukojeť OPEN je v zajištěné poloze. Pokud tomu tak není, otáčejte rukojeť OPEN proti směru hodinových ručiček, dokud není v zajištěné poloze. Na přední straně KeySafe stiskněte pouze tlačítka ve vaší kombinaci. Zatlačte každé tlačítko dovnitř, až zaklapne. Pokud stisknete nesprávné tlačítko, stiskněte tlačítko pro smazání a zadejte kód znovu.
2. Otočte rukojeť OPEN ve směru hodinových ručiček o 180 ° a otevřete ji. Pokud je kombinace správně nastavena, rukojeť OPEN se otočí úplně a blokovací šroub se zasune. Pokud tomu tak není, stiskněte tlačítko CLEAR a přejděte k části B1.

### C. Montáž klíčového trezoru P500.

1. Stiskněte tlačítko CLEAR.
2. Otočte držadlo OPEN ve směru hodinových ručiček o 180 ° a otevřete víko.

## Montáž na zed':

1. Pomocí montážní šablony umístěte otvory tak, aby byly co nejbližší ke středu cihly. Neinstalujte šrouby do malty, protože by to oslabilo montáž.
2. Pomocí montážní šablony vyvrtejte 4 montážní otvory pomocí vrtáku na vrtání zdiva 3/16 "nebo 5 mm do hloubky nejméně ¼" nebo o 7 mm hlouběji, než je délka šroubu. Vyčistěte prach a nečistoty ze všech otvorů.
3. Pokud používáte volitelné čidlo alarmu, přejděte na část E. Instalace volitelného čidla alarmu.
4. Umístěte KeySafe na 4 otvory a zašroubujte šrouby přímo do cihel.

*Poznámka: Pro dodržení bezpečnostní certifikace LPS1175 musíte použít dodané šrouby velikosti 6x60mm, které jsou součástí modelů 002045 a 002046, nebo montážní sady pro zdivo, nebo ekvivalentní šrouby. Při montáži na omítnuté zdi se doporučuje, aby maximální tloušťka omítky nepřesáhla 10 mm.*

5. Utáhněte šrouby tak, aby hlavy přiléhaly k zadní části KeySafe. Dbejte na to, abyste šrouby příliš neutáhli.

*Poznámka: KeySafe nemontujte blíže než 15 cm k rohu zděného povrchu. Ujistěte se, že je KeySafe namontován v jedné rovině se zděným povrchem a šrouby jsou nainstalovány přímo do cihel. Nikdy nemontujte do malty, šrouby určené do zdiva. Minimalizujte všechny mezery mezi zadní částí KeySafe a zděným povrchem.*

## Montáž do dřeva:

1. Pomocí montážní šablony umístěte otvory tak, aby alespoň 2 šrouby byly uchyceny do středu masivního dřeva.
2. Pro přímou montáž KeySafe se doporučuje vyvrtat otvory. Pomocí montážní šablony vyvrtejte 4 otvory o hloubce 25 mm pomocí vrtáku na dřevo 1/16" nebo 2 mm.
3. Pokud používáte volitelné čidlo alarmu, přejděte na část E. Instalace volitelného čidla alarmu.
4. Umístěte KeySafe na 4 otvory a zašroubujte šrouby přímo do dřeva.
5. Utáhněte šrouby tak, aby pevně přiléhaly k zadní části KeySafe. Dbejte na to, abyste šrouby příliš neutáhli.

*Poznámka: Pro certifikaci LPS 1175 je schválena pouze instalace do zdiva.*

## D. Otevření a zavření vašeho KeySafe

1. Stiskněte tlačítko CLEAR.
2. Zadejte kód. Pokud zadáte nesprávný kód, stisknutím tlačítka CLEAR resetujte tlačítka a znovu zadejte kód.
3. Otočte rukojeť OPEN ve směru hodinových ručiček o 180 ° a otevřete ji. Když otočíte držadlem, kód se vymaže.

*Poznámka: Otevřená rukojeť je navržena tak, aby ji nebylo možné vylomit. Pokud je zadán nesprávný kód a je vylomena klika, klika se uvolní z uzamykacího mechanismu a volně se otáčí bez otevření KeySafe. Chcete-li resetovat držadlo, otočte jej zcela zpět do uzamčené polohy, kde se zaklapne zpět na místo.*

4. Chcete-li zámek znovu zavřít, zavřete víko a otočte držadlem OPEN proti směru hodinových ručiček o 180 ° zpět do zajištěné polohy.

## E. Instalace volitelného čidla alarmu

1. Pokud jste si zakoupili alarmový senzor samostatně, najdete malý kulatý magnet, který byl dodán se senzorem. Přilepte nálepku na zadní stranu magnetu a poté papír odstraňte z pásky na zadní straně magnetu a magnet nalepte do otvoru podle obrázku E.
2. Pomocí montážní šablony vyvrtejte do zdi otvor o šířce 3/8 "nebo 10 mm, aby bylo možné vedení zapojit do zabezpečovacího systému.
3. Dráty čidla poplachu vložte skrz otvor tak, aby prošly dovnitř stěny. Opatrně zasuňte čidlo poplachu do zdi, dokud nebude v jedné rovině s povrchem zdi.
4. Připojte senzor k poplachovému systému podle pokynů k poplachovému systému. Zapojení poplachů by měl provádět pouze autorizovaný / certifikovaný technik.
5. Nakonfigurujte alarm pro senzor a poté otevřete a zavřete KeySafe. Zkontrolujte svůj poplachový systém a ujistěte se, že senzor pracuje správně.